

Algae Scraper

DESCRIPCIÓN:

Rasqueta ergonómica para limpiar las paredes en acuarios de acrílico. Elimine de forma fácil y rápida las molestas algas que se incrustan en las paredes sin producir arañazos y dañar irreversiblemente su acuario. Tiene un mango ergonómico que permitirá presionar firmemente sobre la superficie de las paredes sin realizar esfuerzo, mientras que un área de apoyo para el dedo índice con superficie anti-deslizante le permitirá eliminar las algas más difíciles de una sola pasada con gran precisión y control. Este mismo punto también es un pulsador para extraer la goma intercambiable si es presionado con mayor fuerza.

CARACTERÍSTICAS:	
Medidas: (l x a x h mm)	79x 220 x 25
Longitud de la goma. (mm)	76
peso: (g)	75
rasqueta AZ16089	Elastómero



INSTRUCCIONES:

1. Extraiga la rasqueta de su blíster y enjuáguela antes de comenzar a usarla.
2. Límpiela y séquela completamente después de cada uso.
3. Puede desmontar la goma e intercambiarla cuando desee. Basta con presionar el área negra circular que se encuentra en la base del mango y que usa como apoyo para el dedo índice. Tirar de la parte negra hasta extraer la goma con su soporte.
4. Ejerza una presión moderada en un ángulo de aproximadamente 45° y raspe la superficie en cualquier sentido las veces que sea necesario. No se preocupe, si utiliza **Algae Scraper** correctamente nunca rayará el acrílico. Para ello, deberá asentar todo el filo de la goma uniformemente sobre la superficie del acrílico.
5. Durante la limpieza de las paredes del acuario, evite alcanzar la grava o las rocas de la decoración, ya que podría arrastrar partículas abrasivas que puedan rallar el acrílico.
6. Si es mantenida correctamente, la goma no perderá sus propiedades en mucho tiempo. Sin embargo, si llegara a observar desperfectos en su superficie no la use, ya que podría rayar el acrílico del acuario. Deséchela y replácela lo antes posible por una nueva.
7. Puede adquirir por separado la pieza de goma (ref. AZ16091) para usarla en acuarios de acrílico o plástico e intercambiarla con el mango.

PRECAUCIONES:

- Esta rasqueta está diseñada exclusivamente para su uso en acuarios. No la emplee para otros fines. Esta herramienta no es un juguete. Manéjela con responsabilidad y manténgala alejada de niños, personas discapacitadas o mascotas.