

(EN) USER GUIDE

A - Put the supplement here.

B - Unit (g/oz)

C - On/off - Tare

D - Lock

1. Press "ON/OFF" to switch on the scale.
2. After it shows "0.0", press "MODE" to change the units.
3. Add the supplement to the spoon and place on a stable, level surface. When the numbers stop changing, press "HOLD" to lock the data.
4. Press "ON/OFF" and hold for 3 seconds to shut down.

Auto power off

(ES) GUÍA DEL USUARIO

A - Ponga el suplemento aquí.

B - Unidad (g / oz)

C - On / off - Tara

D - Cerradura

1. Pulse el botón "ON / OFF" para encender la balanza.
2. Después de que aparezca "0.0" pulse "MODE" para cambiar la unidad "g / oz"
3. Ponga el suplemento en la cuchara. Cuando el peso se equilibra presiona "HOLD" para bloquear los datos.
4. Pulse el botón "ON / OFF" y mantenga pulsado durante 3 segundos para cerrar.

Apagado automático

(FR) GUIDE DE L'UTILISATEUR

A - Placez ici le supplément

B - Unité (g/oz)

C - On/off/ Fonction tare

D - Verrouillage

1. Pressez "ON/OFF" pour mettre la mise en marche.
2. Lorsque "0.0" est affiché, pressez "MODE" pour changer l'unité "g/oz"
3. Déposez le supplément dans la cuillère. Une fois que le poids est équilibré, pressez "HOLD" pour verrouiller les données.
4. Pressez "ON/OFF" en gardant la pression 3 secondes pour éteindre.

Arrêt automatique

(IT) ISTRUZIONI PER L'USO

A - Mettere il supplemento qui

B - Unità (g/oz)


C - Acceso/spento - Tara

D - Blocco

1. Premere il tasto "ON/OFF" per cominciare.
2. Per modificare l'unità "g/oz", premere il tasto "MODE" fino a che non appare "0,0".
3. Aggiungere il supplemento. Aspettare la pesatura e premere poi su "HOLD" per fissare i dati.
4. Premere per tre secondi sul tasto "ON/OFF" per chiudere.

Spegnimento automatico

Digital Spoon Scale . 3117 User Guide



(PT) GUIA DO UTILIZADOR

A - Coloque o suplemento aqui

B - Unidades (g/oz)

C - On/Off - Tara

D - Fecho

1. Pressione "ON/OFF" para ligar as escalas.
2. Depois de aparecer "0.0" pressione "MODE" para mudar unidades "g/oz"
3. Coloque o suplemento na colher. Quando o peso se encontrar estabilizado, pressione "HOLD" para prender os dados.
4. Pressione "ON/OFF" e mantenha durante 3 segundos para desligar.

Desliga automaticamente

(D) HANDLEITUNG

A - Die Zutaten hier eingeben.

B - Einheit (g/oz)

C - Ein/Aus - Tara

D - Halten

1. Drücken Sie die "ON/OFF" Taste um einzuschalten.
2. Wenn "0.0" angezeigt wird, drücken Sie auf "MODE" um zwischen den Einheiten "g/oz" zu wechseln.
3. Geben Sie das Lebensmittel in den Löffel. Wenn das Gewicht stabil angezeigt wird, auf "HOLD" drücken um den Wert fest zu legen.
4. Drücken Sie drei Sekunden auf "ON/OFF" um die Waage auszuschalten.

Automatische Abschaltung

(NL) GEBRUIKSAANWIJZING

A - Plaats hierin de ingrediënten

B - Eenheid (g/oz)

C - Aan/uit - Tarra

D - Vergrendeling

1. Druk op de knop "ON/OFF" om te starten.
2. Druk, zodra "0.0" wordt weergegeven, op de knop "MODE" om de eenheid "g/oz" te wijzigen.
3. Voeg de ingrediënten toe. Wacht tot het gewicht uitgebalanceerd is en druk vervolgens op "HOLD" om de gegevens vast te zetten.
4. Druk drie seconden op de knop "ON/OFF" om af te sluiten.

Automatische uitschakeling

(CZ) Návod k použití

A – Vložte ingredience do lžice.

B – Jednotka (gramy/unce)

C – On/off – hmotnost

D – Zamknuto

1. Stiskněte tlačítko "ON / OFF" pro zapnutí váhy.
2. Poté, co se objeví "0.0", stiskněte tlačítko "MODE" pro změnu jednotky "gramy / unce"
3. Vložte přísady do lžice. Když je zváženo stiskněte tlačítko "HOLD" pro uzamknutí dat.
4. Stiskněte tlačítko "ON / OFF" a tlačítko držte 3 sekundy pro vypnutí.

Automatické vypnutí

(PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI

A – Umieść składniki w tym miejscu.

B - Jednostka (g/oz)

C – Włącznik/wyłącznik - Tara

D - Blokada

1. Wcisnij przycisk "ON/OFF" aby włączyć wagę.
2. Gdy na wyświetlaczu ukaże się "0.0" wciśnij przycisk "MODE" aby zmienić jednostkę "g/oz"
3. Umieść składniki na łyzce. Gdy waga się ustali wciśnij przycisk "HOLD" by zablokować dane.
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "ON/OFF" przez 3 sekundy aby wyłączyć.

Waga posiada wyłącznik automatyczny.

(RU) Инструкция по использованию:

A – Поместите ингредиенты внутрь

B – Единица измерения (грамм/унция)

C – Вкл/Выкл – скидка на тару

D - Блокировка

1. Нажмите «Вкл/Выкл» для того, чтобы включить весы.
2. После того, как они покажут «0.0», нажмите «режим», чтобы выбрать единицу измерения «грамм/унция».
3. Поместите ингредиенты в емкость. Когда вес сбалансирован, нажмите «удержание», чтобы зафиксировать показание.
4. Нажмите «Вкл/Выкл» и подержите нажатым 3 сек, чтобы выключить.

Автоматическая функция выключения.

(TR) KULLANIM TALİMATI

A - Malzemeyi bunun içine yerleştiriniz

B - Birim (g / oz)

C - "ON / OFF" (Açık / Kapalı) - Tara

D - Kilitleme

1. Başlatmak için "ON / OFF" düğmesine basınız.
2. "0.0" görüntüldüğünde, "G / oz" birimleri değiştirmek için "MODE" düğmesine basınız.
3. Malzemeleri ilave ediniz. Ağırlığı dengelenmiş olana kadar bekleyiniz, daha sonra bilgileri kaydetmek için "BEKLE" tuşuna basınız.
4. Kapatmak için, üç saniye "ON / OFF" düğmesine basınız.

Otomatik kapanma

(DK) BRUGER VEJLEDNING

A - Kom ingredienserne i her.

B - Enhed (g / oz)

C - Tænd / sluk - Tara

D - Lås

- 1.. Tryk på "ON / OFF" for at tænde vægten.
2. Når det viser "0.0" tryk "MODE" for at ændre i enheden "g / oz"
3. Kom ingredienserne i skeen. Når vægten er balanceret tryk "HOLD" for at låse data.
- 4.. Tryk på "ON / OFF", og hold i 3 sekunder for at lukke ned.

Automatisk slukning

(S) BRUKSANVISNING

A - Lägg ingredienserna här.

B - Enhet (g / oz)

C - On / off - Tara

D - Lock

1. Tryck på "ON / OFF" för att sätta på vågen.
2. När displayen visar "0.0" tryck "MODE" för att ändra enheten "g / oz"
3. Lägg ingredienserna i skeden. När vikten är balanserad tryck "HOLD" för att låsa data.
4. Tryck på "ON / OFF" och håll nere i 3 sekunder för att stänga av.

Automatisk avstängning

(H) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A – Ide helyezze a hozzávalókat.

B - Egység (g/oz)

C - Ki/Be - Tara

D - Lezár

1. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot, hogy bekapcsolja a mérleget.
2. Miután a következő mutatja "0.0" nyomja meg a "MODE" gombot hogy válasszon a mértékegység között "g/oz"
3. Helyezze be a hozzávalókat a kanálba. Amikor a súly megáll, nyomja, meg a "HOLD" gombot, hogy rögzítse az adatot.
4. Nyomja meg az "ON/OFF" gombot és tartsa úgy 3 másodpercig, hogy kikapcsoljon.

Automata kikapcsolás

(FI) KÄYTTÖOHJEET

A - Laita aineosat tähän

B - Yksikkö (g/oz)

C - Päällä/pois päältä

D - Lukko

1. Paina "ON/OFF"-painiketta.
2. Paina kunnes "0,0" näkyy, paina "MODE"-painiketta muuttaaksesi yksiköitä "g / oz".
3. Lisää aineosat. Odota, kunnes paino on tasaantunut ja paina "HOLD" lukeman tallentamiseksi.
4. Paina kolme sekuntia "ON / OFF"-painiketta ja laite menee pois päältä.

Automaattinen virrankatkaisu

(GR) ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

A - Βάλτε τα υλικά εδώ.

B - Μονάδα (g/oz)

C - On - ανοιχτό / Off - Κλειστό - Καθαρό

D - Κλειδωμένο

1. Πατήστε το πλήκτρο "ON / OFF" για να ενεργοποιήσετε τις κλίμακες.
2. Μετά την ένδειξη "0.0" πατήστε "MODE" για να αλλάξετε τη μονάδα "g/oz"
3. Βάλτε τα υλικά στο κουτάλι. Όταν το βάρος υπολογιστεί πατήστε "HOLD" για να κλειδώσετε τα δεδομένα.
4. Πατήστε το πλήκτρο "ON / OFF" και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να κλείσει.

Αυτόματη απενεργοποίηση

(HR) UPUTE ZA UPORABU

A – Ovdje ubacite sastojke za mjerenje

B – Mjerna jedinica (g / oz)

C - On / Off - Tara

D - Zaključavanje

1. Pritisnite "ON / OFF" gumb za početak uporabe.
2. Pritišćite gumb dok se ne prikaže "0.0", pritisnite tipku "MODE" za promjenu mjerne jedinica. "G / oz"
3. Dodati sastojke. Pričekajte da se težina uravnoteži, a zatim pritisnite "HOLD", kako osigurati podatke.
4. Pritisnite gumb tri sekunde, "ON / OFF" gumb za završetak mjerenja.

Automatsko isključivanje

(UA) ІНСТРУКЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ

A - Помістіть сюди інгредієнти

B - Блок (г / унції)

C - ON / OFF - Тара

D - Блокування

1. Натисніть кнопку "ON / OFF" для включення на ваги.
2. Після того, як появиться "0.0", натисніть кнопку "MODE", щоб змінити одиницю виміру "г / унції"
3. Помістіть інгредієнти в ложку. Коли вага збалансується, натисніть на "HOLD" для отримання даних.
4. Щоб вимкнути, натисніть кнопку "ON / OFF" і утримуйте її протягом 3 секунд.

Автоматичне відключення

(RO) INSTRUCȚIUNI

A - Puneți înăuntru ingredientele

B - Unitatea (g / oz)

C - On / Off - Tara

D - Blocare

1. Apăsăți butonul "ON / OFF" pentru a porni aparatul.
2. Când apare afișat "0.0", apăsăți butonul "MODE" pentru a schimba unitățile: "g/ oz".
3. Adăugați ingredientele. Așteptați până când greutatea este echilibrată, apoi apăsăți butonul "HOLD", pentru fixarea datelor afișate.
4. Apăsăți de trei secunde, butonul "ON / OFF" pentru a închide.

Închidere automată.

(BG) РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

A – Поставете тук продуктите

B – Единици „g/oz” (г/унции)

C – Включено/Изключено – Тара

D – Заклучване

1. Натиснете бутона "ON/OFF" (Включено/Изключено), за да включите уреда.
2. Щом се появи "0.0", натиснете върху бутон "MODE" (Режим), за да смените единиците „g/oz” (г/унции).
3. Сложете продуктите. Изчакайте, докато теглото се балансира, след което натиснете върху "HOLD" (Задържане), за да се регистрират данните.
4. Натиснете за 3 секунди върху бутона "ON/OFF" (Включено/Изключено), за да изключите.

Автоматично изключване



Seachem Laboratories Inc.,
1000 Seachem Drive, Madison, GA 30650, USA
www.seachem.com