

## Maternidades Flotantes de plástico "Breeding BOX"



### El accesorio perfecto para la reproducción

Maternidades flotantes fabricadas en material plástico de alta transparencia. El modelo mediano "M" cuenta con una cámara para las reproductoras y el receptáculo para las crías separado por dos tolvas. El modelo grande "L" tiene dos cámaras para las hembras reproductoras y su receptáculo para crías separado por una sola tolva. Proveen de oxigenación pasiva mediante ranuras en todas sus caras. El sistema de colección recoge a los alevines recién nacidos por gravedad para protegerlos en su receptáculo mediante una apertura de 2 milímetros. Cuenta con un sistema de sujeción lateral mediante dos ventosas. Proporciona un hábitat ideal para aislar a las hembras de peces vivíparos y coleccionar sus crías. Estas maternidades son desmontables para facilitar una perfecta limpieza y mantenimiento.



La flotabilidad y estabilidad en el agua reside en sus dos cámaras verticales de aire situadas en las esquinas superiores en ambos extremos. Para garantizar una renovación del agua homogénea presenta una zona amplia de ranuras estrechas en la base del recipiente, mediante las cuales entra agua procedente del acuario. La circulación de agua se genera con el movimiento natatorio de los peces en su interior. Estos recipientes también se pueden usar para efectuar el aislamiento de peces y otros organismos para objetivos de aclimatación o durante su recuperación por lesiones o enfermedades, y es muy útil en distintas etapas de reproducción de diversos peces ovíparos y otros organismos.



### Datos técnicos:

Modelo	Tamaño:	Material (Ømm)	Compartimentos (número)	Medidas (l x a x h mm)	Medidas con embalaje (mm)	Peso (grs.)	Peso con embalaje
IF-736	Mediano "M"	plástico	3	100 x 70 x 130	105 x 135 x 70	110	140
IF-736-L	Grande "L"	plástico	3	150 x 70 x 130	160 x 80 x 140	170	230

**Nota: La información e imágenes mostradas en este sitio pueden ser modificadas sin previo aviso debido al continuo mejoramiento técnico de los productos por parte de los fabricantes.**

### GARANTÍA:

#### INCLUSIONES:

- Este producto ISTA cuenta con un período de garantía de 90 días naturales contra cualquier defecto de fabricación o en sus componentes.
- Este período comenzará a partir de la adquisición del producto, siendo validado únicamente por su correspondiente ticket de compra. Exija al establecimiento la entrega de su comprobante.
- Si detecta cualquier desperfecto o daño causado por defectos de los materiales o sus procesos de fabricación, deberá reportarlos a su proveedor en un período no superior a 3 días del incidente, mediante una foto y mostrarlos de forma directa a su proveedor. Las compensaciones aceptadas nunca superarán el valor comercial del accesorio.

#### EXCLUSIONES:

- Daños causados por inevitables desastres naturales.
- Cualquier daño causado por un uso, manipulación, instalación incorrecta o irresponsable de este producto.
- Ser utilizado para un fin distinto al que fue diseñado, como su uso en exteriores.
- Daños causados durante el transporte.
- Los daños producidos por la omisión o realización incorrecta de los procedimientos de uso.
- Los costos de transporte derivados del servicio de garantía, tanto los previos a su aprobación como los posteriores.
- Los daños producidos por golpes o rayaduras.
- La reparación de cualquier desperfecto o modificación realizada por cualquier persona no autorizada anulará de forma inmediata el período de garantía.

### PRECAUCIONES:

- Antes que nada, revise cualquier anomalía o desperfecto en este producto y sus componentes para notificarlo a su proveedor y que puedan realizarse las pertinentes gestiones.
- Este producto es bastante resistente, aunque el polímero empleado presenta una naturaleza frágil a los golpes. Muy probablemente no resista una caída al suelo sin sufrir desperfectos.
- Para guardarlo límpiolo y séquelo completamente. Puede usar cloro y otros desinfectantes, pero evite el uso de agentes químicos ácidos y corrosivos.
- Evite limpiar este producto frotándolo con superficies abrasivas. Se puede rayar fácilmente.
- Este producto no está diseñado para su uso en exteriores. De hacerlo así, su vida útil se acortará sensiblemente.

## MANUAL DE INSTRUCCIONES:

- Enjuague la maternidad con agua abundante antes de usarla por primera vez. Si la ha limpiado con un desinfectante, no olvide enjuagarla previamente para evitar posibles intoxicaciones en los organismos de su acuario al momento de usarla.
- Retire la tapa y coloque la maternidad en la superficie del agua de modo que los compartimentos en las esquinas queden llenos de aire y pueda flotar. Recomendamos colocar y usar las ventosas y fijar la maternidad en el borde superior del acuario, con el objeto de tener un mejor ángulo para la observación o una mayor accesibilidad y control durante del proceso de parto.
- Recomendamos ubicar esta maternidad con su parte más alta sobre la superficie del acuario y a ser posible cerca de la salida de agua del filtro. Esta ubicación favorecerá el intercambio de agua en su interior y su nivel de oxígeno, aumentando notablemente el porcentaje de supervivencia y reduciendo el nivel estrés.
- Ahora coloque el organismo que desea aislar y coloque la tapa correctamente.
- Puede lavar y desinfectar la maternidad cuantas veces lo desee. Preste atención de no usar abrasivos para su limpieza. De este modo evitará rayar la superficie plástica y perder la correcta visibilidad que ofrece cuando es nueva. Si no la va a usar durante algún tiempo, límpiela, séquela y resguárdela de la luz directa del sol.

## RECOMENDACIONES:

- A pesar de su diseño optimizado, diversas especies pueden sufrir estrés si están demasiado tiempo en su interior (por ejemplo, una semana o diez días) en el interior de la maternidad, especialmente los organismos de mayor tamaño. Si la futura madre no presenta síntomas claros de expulsar las crías a corto plazo sáquela de la maternidad para evitar el inconveniente del estrés.
- Es importante que realice una limpieza de los sedimentos que pudieran acumularse en el fondo de la maternidad. Esto previene notablemente la aparición de enfermedades bacterianas o fúngicas en los alevines e incluso en los padres.
- No olvide alimentar al organismo durante su estancia en la maternidad, y al mismo tiempo evite que se acumulen restos de comida o heces en su base. Aspire el fondo con un pequeño tubo o extraiga los organismos de su interior para limpiarla y evitar que la calidad del agua disminuya en su interior.

## Atención:

1. Verifique el buen estado de este producto antes de comprarlo.
2. En caso de detectarse cualquier fallo dentro del período de garantía, solamente puede ser revisado por el fabricante o su distribuidor autorizado para dar seguimiento oportuno.
3. Evite usar este producto inapropiadamente y empléelo para la finalidad para la que fue diseñado. No nos hacemos responsables de los daños que pudieran causar un uso inadecuado del accesorio.
4. Este producto no es un juguete. Evite que los niños accedan solos a este accesorio.

